

# Bedienungsanleitung Anzeigetafel Handball (Kurzversion)

## Matchuhr Standard

Einstellung für neues Spiel (ohne Programmierung):

1. **Einschalten: Grüne Starttaste drücken** (Tastatur oben links)
2. **Sportart egal; belassen wie eingestellt** (wenn Handball erscheint, direkt mit Punkt 8. weiterfahren)
3. **Taste 16 (C) gedrückt halten + Taste 15 drücken bis auf Tastaturanzeige «Name Heimteam» erscheint**
4. **nun die Taste 27 drücken** (so oft, bis Anzeige "Auswahltasten" erscheint)  
=> Auswahl Sportart wird angezeigt
5. **Taste 2 drücken, um Sportart Handball auszuwählen**
6. **Taste 9 drücken für "Spielstart"**
7. **Taste 0 drücken für "Android nein"**
8. **Taste 16 (C) gedrückt halten + Taste 15 drücken bis auf Tastaturanzeige «Name Heimteam» erscheint**  
=> Name Heimteam (z.B. Appenzell) eingeben
9. **Name Heimteam eingeben und Taste V drücken; dann Name Gastteam (oder einfach Gäste) eingeben und Taste V drücken**
10. **Taste 28 drücken**  
=> Matchuhr spielbereit

**Vor Spielstart in Halbzeit 2: Taste 28 drücken**

=> Matchuhr spielbereit für Halbzeit 2

### Für jedes weitere Spiel gilt nur noch:

1. **Taste 16 (C) gedrückt halten + Taste 15 drücken bis auf Tastaturanzeige «Name Heimteam» erscheint**  
=> Name Heimteam (z.B. Appenzell) eingeben
2. **Name Heimteam eingeben und Taste V drücken; dann Name Gastteam (oder einfach Gäste) eingeben und Taste V drücken**
3. **Taste 28 drücken**  
=> Matchuhr spielbereit

### Ausschalten der Matchuhr:

- Grüne Starttaste (links oben) ca. 3 Sek. gedrückt halten
- «Laufende Anzeige» nein – Taste 0 drücken